Hinweise zum Einsatz des AA UV- Klärers mit eigener Pumpe.

1. Das Gerät im Becken so befestigen, dass der Auslauf über der Wasseroberfläche ist. So kann man bei der täglichen Kontrolle sehen, wie stark der Wasserauslauf aus dem Gerät ist. Außerdem können so keine kleineren Tiere in den Pumpenkörper gelangen.
2. Wenn der Pumpendurchlauf deutlich nachlässt, genügt es am Anfang meistens, den Schwamm vom Einlauf zu entfernen und gründlich durchzuspülen. Das kann mit etwas Übung bei laufendem Betrieb vorgenommen werden.
3. Sollte das Gerät stärker zugesetzt sein, immer zuerst den UV Teil Stecker vom Steuerteil trennen. (dickerer Stecker). Niemals das Gerät im Betriebszustand aus dem Wasser nehmen. Wenn das UV- Teil trockenläuft, führt das zu irreparablen Schäden.
4. Der UV-Klärer sollte im abgekühlten Zustand am Ein- und Auslauf mit einer Bürste und einem Zahnstocher gereinigt werden. Dabei das Gerät mehrfach durchspülen. Die Verschmutzungen nicht im Gerät festwerden lassen.
5. Reinigen des Pumpenteils:

. An der Seite der Pumpe, wo das Lüfterrad sichtbar ist, befindet sich ein umlaufender Rand an dem Pumpenteil. Mit einem kleinen Messer kann man den Deckel vorsichtig abhebeln. Das Lüfterrad sollte herausgenommen und gründlich gereinigt werden. **Vorsicht, das nichts in den Abfluss fällt.** Beim Auseinandernehmen besser auf einer Arbeitsplatte montieren.